


# Roderstabilisatorn

## Rudder

**”Rudder” är tillverkad i behandlad aluminium och är mycket enkel att montera. Det enda du behöver, är en sexkantsnyckel och en 10 mm borr.**



### Fakta om bränsleförbrukning

Varv / Minut	Med Rudder	Utan Rudder
2400	7,6 L/tim	7,0 L/tim
2100	5,0 L/tim	4,7 L/tim
1800	3,6 L/tim	3,6 L/tim
1500	2,2 L/tim	2,2 L/tim
1200	1,4 L/tim	1,4 L/tim
900	1,0 L/tim	1,0 L/tim

Testen utfördes med en Windy 26a på 3,8 ton  
Testat av  
Mikael Landheimer och Robert Fransson  
28 / 9-2004